



Schnelleinstieg iPhone 6 bis 8





Zu Beginn

Wenn Sie Ihr iPhone das erste Mal in den Händen halten muss zunächst die SIM-Karte des Netzbetreibers eingelegt werden.



Dazu wird das mitgelieferte Werkzeug benötigt, um in das sehr kleine Loch am rechten Rand des Geräts zu drücken bis die SIM-Lade hervorkommt und herausgenommen werden kann.

Die SIM-Karte kann durch die Abschrägung nur richtig eingelegt werden. Danach muss die Lade wieder in das Gerät eingelegt werden.

Damit die SIM-Karte in die Lade passt, muss sie eventuell noch vorsichtig auf die kleinste Größe (Nano-SIM-Karte) herausgebrochen werden.

Nun kann das Gerät eingeschaltet werden um den Anweisungen am Bildschirm zu folgen. Ich empfehle, sich für diese Ersteinrichtung Unterstützung zu holen da Kenntnisse von WLAN, E-Mail-Adresse udgl. nötig sind, die in dieser Kurzanleitung keinen Platz haben.



Ein-/Aus-Taste

An der rechten Seite (oben) befindet sich eine Taste die den Bildschirm durch kurzes Drücken ein- bzw. ausschaltet und somit das Gerät (ent-)sperrt. Um das Gerät komplett auszuschalten, muss diese Taste für 3 Sekunden gehalten und der dann angezeigte Schieberegler nach rechts gezogen werden. Durch Halten der Taste kann das Gerät auch wieder eingeschaltet werden. Während des Einschaltvorgangs wird das Apple-Logo (Apfel) angezeigt

Home-Taste

Die runde „Home-Taste“ am unteren Ende des Gerätes hat die folgenden Funktionen:

- Wenn das Gerät **gesperrt** ist, lässt sich durch einmaliges Drücken der Home-Taste der Bildschirm aktivieren und das Gerät entsperren. Dazu ist entweder der definierte Zahlen-Code (PIN) einzugeben oder das Gerät erkennt den Fingerabdruck und entsperrt sich sofort. (Für das Entsperren mittels Fingerabdrucks muss die "Touch-ID" eingerichtet sein)
- Wenn das Gerät nicht gesperrt ist, gelangt man durch einmaliges (kurzes) Drücken der Home-Taste auf den Start-Bildschirm auf dem sich die einzelnen *Apps* (Funktionen, zB.: Kalender, Uhr, Telefon, Wetter, Kamera, ...) befinden.
- Wenn das Gerät nicht gesperrt ist und die Home-Taste 2 Mal schnell nacheinander gedrückt wird, werden die zuletzt verwendeten *Apps* angezeigt. Diese können durch Antippen in den Vordergrund geholt oder durch nach-oben-ziehen aus der Liste entfernt werden.



Stumm-Regler

Links oben am Gerät befindet sich ein Schieberegler um das Gerät in den Stumm-Modus zu schalten. Anrufe und andere Ereignisse werden dann durch Vibrieren statt Töne angekündigt.

Lautstärke-Tasten

Links oben am Gerät, unterhalb des Stumm-Reglers, befinden sich 2 Tasten um die Lautstärke des Klingeltons und anderer Töne lauter (oben) bzw. leiser (unten) zu stellen. Während eines Telefonats kann so auch die Sprechlautstärke des Anrufers reguliert werden.

Stromanschluss

Am unteren Ende des Geräts befindet sich mittig der Stromanschluss um den Akku des Geräts an der Steckdose oder am Computer aufzuladen. Beim Ladestecker gibt es kein oben und unten – die Einsteckrichtung spielt also keine Rolle. Den Akku-Stand finden Sie rechts oben am Bildschirm.

Symbole (Apps)


Die verschiedenen Funktionen des Geräts werden *App* (kurz für Applikationen) genannt und durch Symbole auf dem Bildschirm angezeigt.

Beispielhafte Apps sind:

- Telefon (Telefonieren / Kontakte)
- Mail
- Safari (Internet Zugang)
- Nachrichten (SMS)
- Einstellungen
- Wetter
- Uhr (auch Wecker, Stoppuhr, Küchenuhr)
- Notizen
- Karten (Navigation)
- Kamera
- Fotos
- Kalender

Eine App kann durch einmaliges (kurzes) Antippen gestartet werden.

Um aus einer gestarteten App wieder zurück auf den Start-Bildschirm (siehe rechts) zu kommen, muss nur die Home-Taste (kurz) gedrückt werden.





Kontakte

Um neue Kontakte einzuspeichern bzw. bestehende Kontakte anzusehen und anzurufen kann die **Telefon-App** (links unten / grün) gestartet werden (einmaliges Antippen). Am unteren Bildschirmrand kann zwischen „Favoriten“, „Anrufliste“, „Kontakte“, „Ziffernblock“ und „Voicemail“ (=Sprachbox) gewählt werden.



Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie unten (mittig) „Kontakte“. Tippen Sie dann rechts oben auf das blaue "+"-Symbol, öffnet sich eine Ansicht, in der Name und Nummer eines neuen Kontaktes eingegeben werden können. Der Eintrag kann durch Tippen auf "Fertig" (rechts oben) gespeichert werden. Durch Tippen auf "Abbrechen" (links oben) könnte die Bearbeitung abgebrochen werden.

Um einen Kontakt zu löschen tippt man auf einen eingespeicherten Kontakt, tippt rechts oben auf „Bearbeiten“ und wählt dann ganz unten "Kontakt löschen".

Telefonieren

Um einen Kontakt oder eine Nummer anzurufen muss die Telefon-App gestartet werden. Am unteren Bildschirmrand kann "Kontakte" oder "Ziffernblock" (rechts neben Kontakte) ausgewählt werden. Der Anruf wird jeweils durch Tippen auf das Hörer-Symbol gestartet.



Während des Telefonats wird ein rotes Symbol angezeigt mit dem der Anruf beendet werden kann. Über das Symbol „Lautsprecher“ kann das Telefonat geführt werden, ohne das Gerät ans Ohr halten zu müssen.



SMS (Text-) Nachrichten

Um SMS Nachrichten zu verschicken muss die App "Nachrichten" (weiße Sprechblase auf grünem Grund) ausgewählt werden.




Über das "Block mit Stift"-Symbol, rechts oben, kann eine neue Nachricht verfasst werden.



Zunächst muss oben ein Empfänger eingegeben werden. Dazu kann einfach ein Name eines eingespeicherten Kontaktes (oder eine Telefonnummer) eingetippt werden.

Um eine Nachricht einzugeben wechselt man (durch Tippen darauf) in das Feld am unteren Bildschirmrand.



Nachdem die Nachricht dort eingegeben wurde, kann durch Tippen auf die Senden-Taste (grüner oder blauer Pfeil nach oben – rechts neben der Nachricht) die Nachricht versandt werden.

Durch Tippen auf den Links-Pfeil, links oben, gelangen Sie zurück zur Nachrichten-Übersicht.

Um bestehende SMS-Konversationen zu löschen, muss die entsprechende Konversation nach links gewischt werden. Dann kann auf das erscheinende Papierkorb-Symbol getippt werden.





Benachrichtigungen / Rote Symbole

Rotes Symbol mit einer Zahl auf einem App-Symbol deuten auf ungelesene Ereignisse (z.B. SMS, E-Mail, entgangene Anrufe) hin. Sobald Sie auf die App tippen und die entsprechende(n) Nachricht(en) lesen, wird das Symbol auch verschwinden.



Internet

Über die App "Safari" (Kompass-Symbol) gelangen Sie ins Internet. In der Suchleiste ganz oben kann entweder eine konkrete Internetadresse (z.B. www.orf.at) oder ein Suchbegriff, der über Google gefunden werden soll, eingegeben werden. Um den Vorgang zu bestätigen muss die Taste „Öffnen“ (rechts unten) angetippt werden.


QR-Codes



Immer häufiger werden Sie sogenannte QR-Codes (quadratische Strichcodes) an Produkten oder in Zeitungen finden um einfach zu weiteren Informationen zu gelangen.

Um diese Codes zu nutzen, öffnen Sie einfach die App „Kamera“ und halten den Code in das Sichtfeld der Kamera.

Am oberen Bildschirmrand sollte eine Benachrichtigung erscheinen „.... in Safari öffnen“, auf die Sie einfach kurz tippen müssen um zu den hinterlegten Informationen zu gelangen,





Kontrollzentrum

Ein wichtiger Punkt zum Schluss, ist das sogenannte „Kontrollzentrum“ in dem ein Schnellzugriff auf wichtige Einstellungen möglich ist.

Um das Kontrollzentrum anzuzeigen, wischen Sie einfach am entsperrten iPhone von ganz unten nach oben. Um das Kontrollzentrum wieder zu schließen, drücken Sie einfach kurz auf die Home-Taste.

Die einzelnen Symbole haben die folgende Bedeutung:

1. Flugmodus (Symbol wird orange, wenn aktiv)
In dem Modus lässt das Gerät keine drahtlose Kommunikation zu – Sie sind also auch telefonisch nicht erreichbar)
2. Mobile Daten (Symbol ist grün, wenn aktiv)
Der Zugriff zum Internet über Ihren Netzbetreiber ist aktiv.
3. WLAN (Symbol ist blau, wenn aktiv)
Wenn in den Einstellungen bereits eine WLAN-Verbindung eingerichtet wurde, verbindet sich das Gerät so z.B. zu Ihrem Internet-Router.
4. Bluetooth (sprich: *bluutuuf*, Symbol ist blau , wenn aktiv)
Über diesen Funkstandard kann das Gerät z.B. mit dem Auto oder einem anderen Gerät verbunden werden.
5. Musik abspielen die auf dem Gerät gespeichert ist
6. Ausrichtungssperre (Symbol ist rot, wenn aktiv)
Verhindert, dass sich der Bildschirminhalt (z.B. beim Betrachten von Fotos) mit der Ausrichtung des Geräts mit dreht. (Hochformat / Querformat)
7. „Nicht stören“-Modus (Symbol ist violett, wenn aktiv)
Anrufe werden in dem Modus nicht durchgestellt, wenn das Gerät gesperrt ist.
8. Bildschirmsynchronisierung – um den Bildschirm über WLAN mit einem kompatiblen Gerät zu spiegeln
9. Bildschirmhelligkeit – kann durch nach oben/unten Wischen verändert werden
10. Lautstärke – kann durch nach oben/unten Wischen verändert werden
11. Taschenlampe ein-/ausschalten
12. Küchenuhr (Timer) App öffnen
13. Taschenrechner App öffnen
14. Kamera App öffnen





Natürlich kann Ihr iPhone noch so vieles mehr (etwa als Navigationsgerät fungieren, E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten versenden, beliebige Apps herunterladen, Zeitungsnachrichten lesen, YouTube Videos anschauen, Musik hören, Online Banking, ...) was allerdings den Rahmen dieser Kurzanleitung sprengen würde.

Passwörter / Kennwörter

Es werden 3 Arten von Passwörtern unterschieden:

- **SIM PIN Code** – Ist ein 4-stelliger Zahlencode der mit der SIM-Karte (also der Telefonnummer) verknüpft ist. Der PIN-Code ist nach dem Einschalten des Geräts einmal einzugeben (wenn dies nicht deaktiviert wurde).
- **PIN / TouchID** – Um das iPhone zu entsperren kann entweder ein 4 – 6-stelliger Zahlencode oder ein Fingerabdruck verwendet werden.
- **iCloud Benutzer (Apple-ID)** – Bei der Einrichtung des iPhones muss ein iCloud Benutzer (bestehend aus E-Mail-Adresse und Passwort) eingerichtet werden. Dieser Benutzer wird unter anderem beim Installieren neuer Apps benötigt.
 - **Apple-ID:** _____
 - **Passwort:** _____

Updates (Software Aktualisierungen)

Damit die einzelnen Apps und das gesamte iPhone-System bestmöglich funktioniert, werden kontinuierlich Verbesserungen entwickelt und über Updates (Aktualisierungen) zur Verfügung gestellt. Die Updates können kostenlos über das Internet bezogen werden. Um vor aktuellen Sicherheitslücken geschützt zu sein sollten angebotene Updates installiert werden.





iPhone 6 - 8 Stand 29.3.21
Matthias Gröll – IT Services Kottlingbrunn – 0664 / 940 12 12
www.it-services-groell.at | Fotos von pixabay.com bzw. Matthias Gröll

Sollten Sie im Großraum Baden bei Wien Unterstützung mit Ihrem iPhone (oder sonstigen Smartphones, Tablets oder PC's) benötigen, komme ich gerne persönlich vorbei. Ansonsten kann ich Ihnen auch aus der Ferne über das Internet bei PC und Smartphone helfen. (Details dazu: www.it-services-groell.at/fernwartung)



Weitere Informationen: www.it-services-groell.at, +43 664 / 940 12 12 oder office@it-services-groell.at
Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht, sollte ich nicht gleich erreichbar sein.

Matthias Gröll, Kottlingbrunn

