



Schnelleinstieg iPhone 6 bis 8





Ein-/Aus-Taste

An der rechten Seite (oben) befindet sich eine Taste die den Bildschirm durch kurzes Drücken ein- bzw. ausschaltet. Um das Gerät komplett auszuschalten, muss diese Taste für 3 Sekunden gehalten werden und der dann angezeigte Schieberegler nach rechts gezogen werden. Durch halten der Taste kann das Gerät auch wieder eingeschaltet werden.

Home-Taste

Die runde „Home-Taste“ am unteren Ende des Gerätes hat die folgenden Funktionen:

- Wenn das Gerät **gesperrt** ist, lässt sich durch zweimaliges Drücken der Home-Taste der Bildschirm aktivieren und das Gerät entsperren. Dazu ist entweder der definierte Zahlen-Code (PIN) einzugeben oder das Gerät erkennt den Fingerabdruck und entsperrt sich sofort. (Für das Entsperren mittels Fingerabdruck muss die "Touch-ID" eingerichtet sein)
- Wenn das Gerät nicht gesperrt ist, gelangt man durch einmaliges Drücken der Home-Taste auf den Start-Bildschirm auf dem sich die einzelnen *Apps* (Funktionen, zB.: Kalender, Uhr, Telefon, SMS,...) befinden.
- Wenn das Gerät nicht gesperrt ist und die Home-Taste 2 Mal schnell nacheinander gedrückt wird, werden die zuletzt verwendeten Apps angezeigt. Diese können durch nach-oben-ziehen jederzeit aus der Liste entfernt werden.

Stumm-Regler

Links oben am Gerät befindet sich ein Schieberegler um das Gerät in den Stumm-Modus zu schalten. Anrufe und andere Ereignisse werden dann durch Vibrieren statt Töne angekündigt.

Lautstärke-Tasten

Links oben am Gerät, unterhalb des Stumm-Reglers, befinden sich 2 Tasten um die Lautstärke des Klingeltons und anderer Tönen lauter (oben) bzw. leiser (unten) zu stellen.

Stromanschluss

Am unteren Ende des Geräts befindet sich mittig der Stromanschluss um den Akku des Geräts an der Steckdose oder am Computer aufzuladen. Beim Ladestecker gibt es kein oben und unten – die Einsteckrichtung spielt also keine Rolle. Den Akku-Stand finden Sie rechts oben am Bildschirm.

Kopfhörer-Anschluss

Am unteren Ende des Geräts, links vom Stromanschluss, befindet sich eine Büchse um Kopfhörer anzuschließen.




Symbole (Apps)

Die verschiedenen Funktionen des Geräts werden *App* genannt und durch Symbole auf dem Bildschirm angezeigt. Beispielhafte Apps sind:

- Telefon (Telefonieren / Kontakte)
- Mail
- Safari (Internet Zugang)
- Nachrichten (SMS)
- Einstellungen
- Wetter
- Uhr (auch Wecker, Stoppuhr, Küchenuhr)
- Notizen
- Karten (Navigation)
- Kamera
- Fotos
- Kalender

Eine App kann durch einmaliges (kurzes) Antippen gestartet werden.

Um aus einer gestarteten App wieder zurück auf den Start-Bildschirm (siehe rechts) zu kommen, muss nur die Home-Taste gedrückt werden.



Kontakte

Um neue Kontakte einzuspeichern bzw. bestehende Kontakte anzusehen und anzurufen muss die **Telefon-App** (links unten / grün) gestartet werden (einmaliges Antippen).

Am unteren Bildschirmrand kann zwischen „Favoriten“, „Anrufliste“, „Kontakte“, „Ziffernblock“ und „Voicemail“ (=Sprachbox) gewählt werden.

Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie unten (mittig) „Kontakte“.

Tippen Sie rechts oben auf das blaue "+"-Symbol, öffnet sich eine Ansicht, in der Name und Nummer eines neuen Kontaktes eingegeben werden können. Der Eintrag kann durch Tippen auf "Fertig" (rechts oben) gespeichert werden. Durch Tippen auf "Abbrechen" (links oben) kann die Bearbeitung abgebrochen werden.

Um einen Kontakt zu löschen tippt man auf einen eingespeicherten Kontakt, tippt rechts oben auf „Bearbeiten“ und wählt dann ganz unten "Kontakt löschen".

Telefonieren

Um einen Kontakt oder eine Nummer anzurufen muss die Telefon-App gestartet werden. Am unteren Bildschirmrand kann "Kontakte" oder "Ziffernblock" (rechts neben Kontakte) ausgewählt werden. Der Anruf wird jeweils durch Tippen auf das Hörer-Symbol gestartet.



SMS

Um SMS zu verschicken muss die App "Nachrichten" (weiße Sprechblase auf grünem Grund) ausgewählt werden.

Über das "Block mit Stift"-Symbol, rechts oben, kann eine neue Nachricht verfasst werden. Zunächst muss oben ein Empfänger eingegeben werden. Dazu kann einfach ein Name eines eingespeicherten Kontaktes (oder eine Telefonnummer) eingetippt werden.

Um die Nachricht zu verfassen wechselt man (durch Tippen darauf) in das Feld am unteren Bildschirmrand.


Nachdem die Nachricht dort eingegeben wurde, kann durch Tippen auf die Senden-Taste (grüner oder blauer Pfeil nach oben – rechts neben der Nachricht) die Nachricht versandt werden.

Durch Tippen auf den Pfeil links oben (<) gelangt man zurück zur Nachrichten-Übersicht.

Um bestehende SMS-Konversationen zu löschen, muss die entsprechende Konversation nach links gewischt werden.

Benachrichtigungen / Rote Symbole

Rotes Symbol mit einer Zahl auf einem App-Symbol deuten auf ungelesene Ereignisse (z.B. SMS, entgangene Anrufe) hin.



Internet

Über die App "Safari" (Kompass-Symbol) gelangt man ins Internet. In der Suchleiste ganz oben kann entweder eine konkrete Internetadresse (z.B. www.orf.at) oder ein Suchbegriff, der über Google gefunden werden soll, eingegeben werden. Um den Vorgang zu bestätigen muss die Taste „Öffnen“ (rechts unten) angetippt werden.



Passwörter / Kennwörter

Es werden 3 Arten von Passwörtern unterschieden:

- **SIM PIN Code** – Ist ein 4 Stelliger Zahlencode der mit der SIM-Karte (also der Telefonnummer) verknüpft ist. Der PIN-Code ist nach dem Einschalten des Geräts einmal einzugeben (wenn dies nicht deaktiviert wurde).
- **PIN / TouchID** – Um das iPhone zu entsperren kann entweder ein 4 – 6-Stelliger Zahlencode oder ein Fingerabdruck verwendet werden.
- **iCloud Benutzer (Apple-ID)** – Bei der Einrichtung des iPhones muss ein iCloud Benutzer (bestehend aus E-Mail Adresse und Passwort) eingerichtet werden. Dieser Benutzer wird unter anderem beim Installieren neuer Apps benötigt.
 - **Apple-ID:** _____
 - **Passwort:** _____

Updates (Software Aktualisierungen)

Damit die einzelnen Apps und das gesamte iPhone-System bestmöglich funktioniert, werden kontinuierlich Verbesserungen entwickelt und über Updates (Aktualisierungen) zur Verfügung gestellt. Die Updates können kostenlos über das Internet bezogen werden. Um vor aktuellen Sicherheitslücken geschützt zu sein sollten angebotene Updates installiert werden.





Sollten Sie im Großraum Baden bei Wien persönliche Unterstützung mit Ihrem iPhone (oder sonstigen Smartphones, Tablets oder PC's) benötigen, komme ich gerne bei Ihnen vorbei!



Weitere Informationen: www.it-services-groell.at oder 0664 / 940 12 12
(Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht, wenn ich nicht gleich erreichbar bin -
Auf Grund einer Vollzeit Anstellung kann ich Termine Mo-Do erst ab 18 Uhr und
Freitag ab 15 Uhr anbieten.

Matthias Gröll, Kottlingbrunn